

Creme Brulee égető 12392280 a Westmark-tól

Fontos! Olvassa el figyelmesen a használati utasításokat és ismerkedjen meg a termékkel az első használat előtt. Időközönként olvassa el az utasításokat, hogy ne felejtse el semmit. Tartsa meg ezeket az utasításokat egy következő használatra.

Gázzal való töltés

Mielőtt megtöltené butánnal, győződjön meg arról, hogy a töltő szelep jól rá van csavarva.

Csak jó minőségű butánt használjon.

Rázza fel a gázos tartályt, hogy felmelegedjen a gáz töltés előtt. Helyezze be a tartályfejet függőlegesen a töltőszelep felett (7). A jó eredmény eléréséhez, pumpálja egy kicsit (A).

Töltése után, várjon pár percet, hogy a gáz stabilizálódjon.

Meggyújtása

A gyerekvédelmi szerkezetet húzza lefele (5) úgy ahogy a képen látható (B). Nyomja meg a működtetési gombot (4) (C), és az égető addig lesz nyitva, amíg a (4) gombon tartja az ujját (D).

A láng egyből kialszik miután (4) elengedi a gombot (F).

A láng beállítása

Használat közbe állítsa be a láng hosszasságát a biztonsági szerkezet forgatásával (3). Ennek hossza 10 és 25 mm között kell legyen. Ne legyen nagyobb ezeknél a méreteknél, mert gázt fog elpazarolni és a láng instabil lesz.

Állítsa be a láng erősségét a gomb meghúzásával (2), alakítsa át a kék lángot pirosra, gyengébbre (E).

A hőmérséklet ellenőrzése

A kékláng a legforróbb így a hőmérsékletszabályozás módja a kék oldali és az objektum láng közötti távolság, amely a felmelegített eszköz.

Hogy ha kisebb hőmérsékletre van szüksége, ezt távolsággal lehet csökkenteni.

Figyelem

A használati utasításokat tartsa meg és olvassa el figyelmesen a termék használata előtt.

Ez az égető butángázt tartalmaz, amely nyomás alatt van. Tartsa távol az égetőt a nap sugaraitól és a melegtől. Semmi kép se használjon hibás terméket.

A gyári beállításokat nem szabad megváltoztatni. Nagyon veszélyes jogosulatlan módosításokat tenni a terméken. Ne távolítsa el az alkatrészeket és használjon a gyártótól eltérő engedélyezési elemeket.

Mielőtt megtöltené butángázzal, bizonyosodjon meg, hogy az égető ki van kapcsolva.

Ez a termék egy jó minőségű égető. Nem játék. Megkérjük, tartsa távol a gyerekektől.

Távolítsa el a port időközönként az égőfűvókáról és ne okozzon sokkakat a szerkezeten, mert ez az oka, hogy ha megkárosodik.

Ne érintse meg a lángvédőt, amikor forró!

Ne tárolja az égetőt a napfénynél vagy olyan helyen ahol 40°C felett van.

Az égetőt mindig távol kell tartani az arctól, a testtől és a ruháktól, amikor meg van gyújtva.

A bután nagyon gyúlékony. Használja óvatosan.

Ne használja 1 óránál többet a szerkezetet.

Ne hagyja felügyelet nélkül az égetőt, amikor meg van gyújtva.

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági kereke le van zárva és a láng ki van oltva minden használat után.

Használat után, hagyja kihűlni tárolása előtt.

Alkatrészek

1. A láng védelme.
2. Láng beállítási gomb.
3. Gáz beállítási gomb.
4. Indítási gomb.
5. Gyerekzár.
6. Támasztó (amit ki lehet venni).
7. Gázos feltöltési szelep.

Ne próbálja megjavítani vagy a szétszedni az égető alkotó részeit.